




**BRUKERVEILEDNING - NO**  
**I 13904 Elliptisk trener iSportline Madesto**



**INNHold**

<a href="#">INNLEDNING .....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">VIKTIGE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER .....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">TEKNISK BESKRIVELSE .....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">VERKTØYLISTE .....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">EKSPLODERT TEGNING .....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">DELELISTE .....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">MONTERING .....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Forberedelse .....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Monteringstrinn .....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">MONITORINSTRUKSJONER .....</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">Funksjoner og funksjoner: .....</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">Nøkkelfunksjon: .....</a>	<a href="#">1.3</a>
<a href="#">HVORDAN Å BRUKE .....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">OPPVARMING OG AVKJENTE ØVNINGER .....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">Varme opp .....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">Strekker .....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">Ro deg ned .....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">VILKÅR OG BETINGELSER FOR GARANTI, GARANTIKRAV .....</a>	<a href="#">15</a>

## INTRODUKSJON

Takk for at du kjøpte denne elliptiske trener. For din sikkerhet og fordel, les denne håndboken nøye før du bruker maskinen.

Behold denne håndboken for fremtidig referanse.

Spesifikasjonene til dette produktet kan avvike noe fra illustrasjonene og kan endres uten varsel.

Før monteringen, fjern komponenter fra esken og kontroller at alle de listede delene ble levert. Monteringsinstruksjoner er beskrevet i følgende trinn og illustrasjoner.

## VIKTIGE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Sørg for å lese HELE HÅNDBOKEN FØR du monterer eller bruker maskinen din. MERKNADT FØLGENDE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER SÆRLIG:


1. Kontroller alle skruene, mutterne og andre tilkoblinger før du bruker maskinen for første gang, og sørg for at treneren er i sikker tilstand.
2. Sett maskinen på et tørt og jevnt sted, og hold den borte fra fuktighet og vann.
3. Plasser en passende sokkel (f.eks. Gummimatte, treplate etc.) under maskinen i monteringsområdet for å unngå skitt, skader osv.
4. Fjern alle gjenstandene innenfor en radius på 2 meter fra maskinen før du begynner å trene .
5. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler for å rengjøre maskinen. Bruk bare de medfølgende verktøyene eller egnede verktøy for å montere maskinen eller reparere deler av maskinen. Fjern svettedråper fra maskinen umiddelbart etter endt trening.
6. Helsen din kan bli påvirket av feil eller overdreven trening. Konsulter lege før du begynner et treningsprogram. Han kan definere den maksimale innstillingen (puls, watt, treningsvarighet osv.) Du kan trene til og kan få presis informasjon under trening. Denne maskinen er ikke egnet for terapeutiske formål.
7. Tren bare på maskinen når den fungerer som den skal. Bruk bare originale reservedeler til nødvendige reparasjoner.
8. Denne maskinen kan bare brukes til trening av en person om gangen.
9. Bruk treningsklær og sko som er egnet for kondisjonstrening med maskinen. Treningsskoene dine skal være passende for treneren.
10. Ingen justerbar del skal stikke ut for den kan begrense brukerens bevegelsesområde.
11. Hvis du opplever svimmelhet eller andre unormale symptomer, må du slutte å trene og oppsøke lege så snart som mulig.
12. Barn og funksjonshemmede skal bare bruke maskinen i nærvær av en annen person som kan gi dem hjelp og råd.
13. Maktens effekt øker med høyere hastighet og synker med lavere hastighet. Maskinen er utstyrt med justerbar knott som kan justere motstanden. Reduser motstanden ved å vri justeringsknappen mot trinn 1. Øk motstanden ved å vri justeringsknappen mot trinn 8.  
ADVARSEL: FØR DU BEGYNNER NOE TRENINGSPROGRAM, RÅD DOKTOREN. DETTE ER SÆRLIG VIKTIG FOR INDIVIDUELLER OVER ÅLDEN AV 35 ELLER MENNESKER MED FØRT eksisterende helseproblemer. LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER NOEN FITNESSUTSTYR.
14. **ADVARSEL!** Pulsmåleren er kanskje ikke helt nøyaktig. Overanstrengelse under trening kan føre til en alvorlig skade eller til og med død. Hvis du begynner å føle deg besvimt, må du stoppe øvelsen umiddelbart.
15. **Kategori:** HC - kun til hjemmebruk (EN957), **vektgrense:** 120 kg

## TEKNISK BESKRIVELSE

<b>Parametere (lengde / bredde / høyde)</b>	135 x 67 x 166 cm
<b>Vekt</b>	51,5 kg
<b>Avstand mellom pedaler</b>	23,5 cm
<b>Flyhjulets vekt</b>	7 kg
<b>Vektgrense</b>	120 kg
<b>Maksimal brukerhøyde</b>	190 - 195 cm
<b>Spenningsreguleringssystem</b>	Magnetisk, manuell
<b>Spenningsnivåer</b>	8
<b>Iagrene</b>	dobbelt

Transporthjul	ja
Pulssensor	ja
sertifisering	EN ISO 20957, EN957-9

## VERKTØYLISTE



## EKSPLODERT TEGNING

## DELELISTE

Nei.	Beskrivelse	ANT	Nei.	Beskrivelse	ANT
1	Hovedramme	1	32	Vernevern	1
2	Bakre endelokk	2	33	Skru	1
3	Bakre rør	1	34	Bueskive	1
4	Allen bolt M8 × 90	2	35	Bølget vaskemaskin	4
5	Flat skive D10 × Φ20 × 2	4	36	Vognbolt M8 × 45	4
6	Nylonmutter M10	4	37	Sekskantbolt M8 × 45	6
7	Plastforing Φ28 × 16 × Φ16.1	4	38	Sekskantbolt M10 × 55	2
8	Legering gjennomføring Φ18 × Φ10 × 11	4	39L / R	L / R pedalarørskjøt	1 hver
9	D-form vaskemaskin	4	40	Endestykke	2
10	Unbrakonbolt M10x20	4	41	Skumgrep	2
11	Fjærskive d10	4	42	Fast styr	1
12	Flatskive D8 × Φ16 × 1,5	10	43	Pulstråd	2
1. 3	Nylonmutter M8	10	44	Vårskive d8	8
14L / R	L / R-pedal	1 hver	45	Allen bolt M8x16	8
15L / R	L / R pedalstøtte	1 hver	46	Styret stolpe	1
16	Skru M5x10	4	47	Vernevern	1
17L / R	Vernevern	2 hver	48	Spenningskontroller	1
18	Sekskantbolt Φ12 × M10 × 80	2	49	Mastdekke	1
19	Akselring 3 Φ12 × Φ32 × 15	4	50	Tilkoblingsledning	1
20	Bueskive D8 × Φ19 × 1,5 × R30	6	51	Øvre spenningskabel	1
21	Allen bolt M8 × 72	2	52	Senk spenningskabelen	1
22	Frontlokk	2	53	Sensorledning	1
23	Fremre bunnrør	1	54a / b	Vernevern	2 hver
24L / R	L / R svingrør	1 hver	55a / b	Vernevern	1 hver
25	Akselring 4 Φ16 × Φ31 × 23	6	56L / R	L / R sveiv	1 hver
26a / b	Vernevern	1 hver	57	Skru	4
27	Skru ST3.5 × 13	4	58	Bueskive D8 × 2 × Φ25 × R39	2
28L / R	L / R styret	1 hver	59	Tappeskru ST4.2 × 18	10
29	Skumgrep	2	60	Flat skive D12 × Φ24 × 2	2
30	Endehette til sopp	2	61	Lang aksel	1
31	Datamaskin	1	62	Flat skive D10 × Φ20 × 2	4

## MONTERING

**Merk:** Det meste av den listede monteringsmaskinvaren er pakket separat, men noen maskinvareelementer er forhåndsinstallert i de identifiserte monteringsdelene. I disse tilfellene er det bare å fjerne og installere maskinvaren etter som montering er nødvendig.

Vennligst referer til de enkelte monteringstrinnene og noter all forhåndsinstallert maskinvare.

### Forberedelse


Før du monterer, må du sørge for at du har nok plass rundt varen; Bruk de nåværende verktøyene for montering; før montering, vennligst sjekk om alle nødvendige deler er tilgjengelige.

Det anbefales sterkt å sette sammen denne maskinen i to eller flere personer for å unngå mulig personskaade.

### Monteringstrinn

#### Trinn 1

Stram det fremre bunnrøret (23) til hoveddrammen (1) med unbrakonbolter (21) og bueskiver (20); og fest deretter det bakre bunnrøret (3) til hoveddrammen (1) med unbrakonbolter (4) og bueskiver (58) som vist.




#### Steg 2

1. Skyv mastedekselet (49) på styrestolpen (46).
2. Koble tilkoblingsledningen (50) til sensorledningen (53). Koble øvre spennkabel (51) med fjærkroken på nedre spennkabel (52) som vist på bilde A.
3. Stram styrestolpen (46) til hoveddrammen (1) med unbrakonbolter (45), fjærskiver (44) og flate skiver (12).
4. Skyv mastedekselet ned (49) til riktig posisjon.

**Trinn 3**

1. Sett pulsledningen (43) gjennom styrestolpen og toppen av damaskinens brakethull (46).
2. Lås det faste styret (42) til styrestolpen (46) med unbrakonbolter (45) og fjærskiver (44).



8


**Trinn 4**

1. Monter venstre og høyre svingrør (24 L / R) til den lange akselen (61) på styrestangen (46) med unbrakonbolter (10), fjærskiver (11), flate skiver (62), D-Shape skiver (9) og bølgede skiver (35). Ikke stram boltene ovenfor før dette monteringsstrinnet er fullført.
2. Fest begge pedalørskjøtene (39 L / R) til veivene (56 L / R) med unbrakonbolter (10), fjærskiver (11), D-form skiver (9), flate skiver (62) og bølgete skiver (35). Ikke stram boltene ovenfor før dette monteringsstrinnet er fullført.
3. Koble venstre og høyre svingrør (24 L / R) og pedalstøtte (15 L / R) med sekskantbolter (18), flate skiver (5 & 60) og nylonmuttere (6). Fest ovennevnte bolter (10), sekskantskruer (18) og nylonmuttere (6) tett.
4. Monter den venstre og høyre styret (28 L / R) til de tilsvarende svingrørene (24 L / R) med vognbolter (36), bueskiver (20) og nylonmuttere (13).

**Trinn 5**

Fest venstre og høyre pedal (14 L / R) til de tilsvarende pedalstøttene (15 L / R) med sekskantbolter (37), flate skiver (12) og nylonmuttere (13).

Merk: Pedalene er merket L for venstre og R for høyre.






**Trinn 6**

Dekk ledddelen av styret (28 L / R) og svingrørene (24 L / R) med beskyttelsesvern (26 a / b & 55 a / b), og fest dem deretter med skruer (27).

Fest beskyttelsesvernene (17 L / R) og (54 a / b) til de tilsvarende pedalstøttene (15 L / R) og pedalrørfugene (39 L / R) med skruer (59 og 16).

**Trinn 7**

Koble tilkoblingsledningen (50) og pulsledningene (43) til datamaskintrådene, og fikser deretter datamaskinen (31) på datamaskinbraketten på styrestolpen (46) med skruer (57). Fest beskyttelsesvernene (32/47) til styrestolpen (46) med skruer (59).

## MONITORINSTRUKSJONER

### A. Brukerdata:

Du må legge inn dine personlige data før treningen. Trykk på BODY FAT-tasten for å legge inn dine personlige data om kjønn, alder, høyde og vekt, så kan datamaskinen lagre dataene med mindre batteriene blir tatt av.

### B. Klokkemodus:

- en. Datamaskinen går inn i klokkemodus når det ikke er signalinngang eller det ikke trykkes på noen taster innen 4 minutter. Du kan trykke ENTER for å endre klokke og temperatur i klokkemodus eller trykke på andre taster for å avslutte klokkemodus.
- b. I klokkemodus kan du sette opp TID eller ALARM ved å holde ENTER-tasten i over 2 sekunder, deretter kan du sette opp TID og ALARM med OPP- eller NED-tastene.

### Funksjoner og funksjoner:

1. **KLOKKE:** Vis gjeldende klokke i time og minutt og sekund.
2. **ALARM :** Du kan konfigurere morgenanropet eller innstillingstiden av denne datamaskinen, og den piper alarm 2 sekunder når innstillingen er nådd.
3. **TEMPERATUR:** Vis gjeldende temperatur.
4. **TID:** Viser den forløpte treningstiden i minutter og sekunder. Datamaskinen din teller automatisk fra 0:00 til 99:59 i ett sekunders intervaller. Du kan også programmere din

datamaskin for å telle ned fra en innstilt verdi ved å bruke OPP- og NED-tastene fra 0:00 til 99:00. Hvis du fortsetter å trene når klokka har kommet 0:00, vil datamaskinen begynne å pipe og tilbakestille seg til det opprinnelige tidsinnstillingen, og gi beskjed om at treningen er ferdig.

5. **HASTIGHET:** Viser treningshastighetsverdien i KM / MILE per time.
6. **DISTANCE:** Viser den akkumulerte avstanden du har kjørt under hver treningsøkt, opp til maksimalt 99,9 KM / MILE.
7. **KALORIER:** Datamaskinen din vil estimere de akkumulerte kaloriene som er forbrent til enhver tid under treningen.
8. **ALDER:** Datamaskinen er aldersprogrammerbar fra 10 til 99 år. Hvis du ikke angir en alder, vil denne funksjonen alltid være 35 år.
9. **PULSE:** Datamaskinen din viser pulsen i slag per minutt under treningen.
10. **RPM:** Pedalskadensen din.
11. **SCAN:** I treningsmodus, trykk på MODE-tasten til SCAN vises på LCD-skjermen. Monitor viser en av funksjonene TID, DISTANCE, CALORIE, RPM, PULSE, SPEED, og hver funksjon holder 6 sekunder på hovedskjermen.
12. **PULSE RECOVERY:** I START-trinnet, la hendene holde i grep eller la brystsenderen være festet og trykk deretter på "PULSE RECOVERY" -tasten, alle funksjonsdisplayene vil stoppe bortsett fra "TIDEN". Tiden begynner å telle fra 01:00 - 00:59 - - til 00:00. Så snart 00:00 er nådd, vil datamaskinen vise din hjerterefrekvensstatus med karakteren F1.0 til F6.0.

1.0	Fremragende
1,0 <F <2,0	Utmerket
2,0 ≤ F ≤ 2,9	God
3,0 ≤ F ≤ 3,9	Rettferdig
4,0 ≤ F ≤ 5,9	Under gjennomsnittet
6.0	Fattige

**Merk:** Hvis ingen pulsinalinngang, vil datamaskinen vise "P" i PULSE-vinduet. Hvis datamaskinen viser "Err" i meldingsvinduet, må du trykke på PULSE RECOVERY-tasten på nytt og sørge for at hendene holder seg godt i grep, eller at brystsenderen er godt festet.

### Nøkkelfunksjon:

Det er 6 knappetaster og funksjonsbeskrivelsen som følger:

1. OPP-tast: Trykk på tasten under innstillingsmodus for å øke verdien på Tid, avstand, kalorier, alder, vekt, høyde osv. Og for å velge kjønn. I CLOCK-modus kan du stille inn klokke og alarm med denne tasten.
2. NED-tast: Trykk på tasten i innstillingsmodus for å redusere verdien på Tid, avstand, kalorier, alder, vekt, høyde osv. Og for å velge kjønn. I CLOCK-modus kan du stille inn klokke og alarm med denne tasten.
3. ENTER / RESET-tast: a. Trykk på -tasten for å godta gjeldende dataregistrering.  
b. Under ingen hastighetsmodus, ved å holde denne tasten i over 3 sekunder, vil datamaskinen slå seg på igjen.
4. BODY FAT-tast: Trykk på -tasten for å legge inn dine personlige data før du måler kroppsfettforholdet.
5. TILTAK-tast: Trykk på -tasten for å få kroppsfettforholdet ditt og BMI og BMR.
  - en. FAT%: Angi kroppsfettprosenten din etter målingen.
  - b. BMI (Body Mass Index): BMI er et mål på kroppsfett basert på høyde og vekt som gjelder både voksne menn og kvinner.
  - c. BMR (Basal Metabolic Rate): Din Basal Metabolic Rate (BMR) viser antall

1. 3

kalorier kroppen din trenger for å operere. Dette utgjør ingen aktivitet, det er ganske enkelt energien som trengs for å opprettholde hjerteslag, pust og normal kroppstemperatur. Den måler kroppen i ro, ikke søvn, ved romtemperatur.

6. PULSE GJENNOMSETT-tast: Trykk på -tasten for å aktivere hjerterefrekvensgjenoppretting.

**Batteri:** Hvis skjermen ikke vises riktig, kan du prøve å installere batteriene på nytt.

## HVORDAN Å BRUKE

- Trinn med føttene etter hverandre på pedalene, ta godt tak i håndtakene og begynn å trene
- Still inn spenningen med reguleringsknappen. Du vil øke spenningen ved å vri knappen med klokken og redusere den ved å vri den mot klokken. Spenningen og trinnhastigheten er uavhengig av hverandre. Displayet viser gjeldende data.
- Gå av maskinen ved først å gå av med bare en fot og deretter den andre.

## OPPVARMING OG AVKJENTE ØVNINGER

Et vellykket treningsprogram består av en oppvarming, aerob trening og en avkjøling. Gjør hele programmet minst to og helst tre ganger i uken, og hvil i en dag mellom treningsøktene. Etter flere måneder kan du øke treningen til fire eller fem ganger per uke.

### Varme opp

Hensikten med å varme opp er å forberede kroppen din på trening og minimere skader. Varm opp i to til fem minutter før styrketrening eller aerob trening. Utfør aktiviteter som hever pulsen og varmer arbeidsmusklene. Oppvarmingsaktiviteter kan omfatte rask gåing, jogge, hoppe knekt, hoppe tau og løpe på plass.

### stretching

Det er veldig viktig å strekke seg mens musklene er varme etter en skikkelig oppvarming og igjen etter styrke eller aerob trening. Muskler strekker seg lettere på disse tidspunktene på grunn av sin høye temperatur, noe som reduserer risikoen for skader i stor grad. Strekk skal holdes i 15 til 30 sekunder. Ikke sprett.



Tå berøring



Sidestrekning

Kalv og Achilles  
senestrek

Innvendig lårstrek



Hamstringstrek

Husk å alltid ta kontakt med legen din før du starter et treningsprogram.

## Ro deg ned

Hensikten med å avkjøle er å føre kroppen tilbake til normal (eller nær normal) hviletilstand ved slutten av hver treningsøkt. En skikkelig avkjøling senker pulsen langsomt og lar blodet gå tilbake til hjertet.

## VILKÅR OG BETINGELSER FOR GARANTI, GARANTIKRAV

### Generelle garantibetingelser og definisjon av vilkår

Alle garantibetingelser som er angitt nedenfor bestemmer prosedyre for garantidekning og garantikrav. Vilkår for garanti og garantikrav er underlagt lov nr. 40/1964 Coll. Civil Code, Act nr. 513/1991 Coll., Commercial Code, and Act No. 634/1992 Coll., Consumer Protection Act, med endringer, også i tilfeller som ikke er spesifisert i disse garantireglene.

Selgeren er SEVEN SPORT sro med sitt hovedkontor i Borivojova Street 35/878, Praha 13000, firmaets registreringsnummer: 26847264, registrert i handelsregisteret ved regionale domstol i Praha, seksjon C, innsatsnr. 116888.

I henhold til gyldige lovbestemmelser avhenger det om kjøperen er sluttkunden eller ikke.

"Kjøperen som er sluttkunden" eller bare "sluttkunden" er den juridiske enheten som ikke inngår og utfører kontrakten for å drive eller markedsføre sin egen handel eller forretningsvirksomhet.

"Kjøperen som ikke er sluttkunden" er en forretningsmann som kjøper varer eller bruker tjenester for å bruke varene eller tjenestene til sin egen forretningsvirksomhet. Kjøperen overholder den generelle kjøpsavtalen og forretningsforholdene i den utstrekning som er angitt i den kommersielle koden.

Disse garantibetingelsene og garantikravene er en integrert del av hver kjøpsavtale som er gjort mellom selger og kjøper. Alle garantibetingelser er gyldige og bindende, med mindre annet er spesifisert i kjøpsavtalen, i endringen til denne kontrakten eller i en annen skriftlig avtale.

## Garantiperiode

Selgeren gir kjøperen 24 måneders garanti for varekvalitet, med mindre annet er spesifisert i garantibeviset, fakturaen, leveringsregningen eller andre dokumenter relatert til varene. Den juridiske garantiperioden som gis til forbrukeren påvirkes ikke.

I henhold til garantien for varekvalitet garanterer selgeren at de leverte varene skal være til en viss tid, egnet for regelmessig eller inngått kontrakt, og at varene skal opprettholde sine vanlige eller avtalte funksjoner.

### Garantien dekker ikke mangler som følge av (hvis aktuelt):

- Feil fra brukeren, dvs. produktskade forårsaket av utrullert reparasjonsarbeid, feil montering, utilstrekkelig innsetting av setepinnen i rammen, utilstrekkelig stramming av pedaler og veiv.
- Feil vedlikehold
- Mekaniske skader
- Regelmessig bruk (f.eks. Bruk av gummi og plastdeler, bevegelige mekanismer, skjøter etc.)
- Uunngåelig hendelse, naturkatastrofe
- Justeringer utført av ukvalifisert person
- Feil vedlikehold, feil plassering, skader forårsaket av lav eller høy temperatur, vann, upassende trykk, støt, forsettlige endringer i design eller konstruksjon etc.

### Fremgangsmåte for garantikrav

Kjøperen er forpliktet til å sjekke varene levert av selgeren umiddelbart etter å ha tatt ansvaret for varene og dets skader, dvs. umiddelbart etter levering. Kjøperen må sjekke varene slik at han oppdager alle manglene som kan oppdages ved en slik sjekk.

Når du fremsetter en garantikrav, er kjøperen på forespørsel fra selgeren forpliktet til å bevise kjøpet og gyldigheten av kravet av fakturaen eller leveringsregningen som inkluderer produktets serienummer, eller etter hvert av dokumentene uten serienummeret. Hvis kjøperen ikke beviser gyldigheten av garantikravet i disse dokumentene, har selgeren rett til å avvise garantikravet.

Hvis kjøperen gir beskjed om en mangel som ikke er dekket av garantien (f.eks. I tilfelle garantibetingelsene ikke var oppfylt eller ved rapportering av feilen ved en feiltakelse osv.), Er selgeren berettiget til å kreve erstatning for alle kostnadene som følger av reparasjonen. Kostnaden skal beregnes i henhold til gyldig prislister for tjenester og transportkostnader.

Hvis selgeren finner ut (ved å teste) at produktet ikke er skadet, aksepteres ikke garantikravet. Selger forbeholder seg retten til å kreve erstatning for kostnader som følger av det falske garantikravet.

I tilfelle kjøperen fremsetter krav om varene som er lovlig dekket av garantien gitt av selgeren, skal selgeren fikse de rapporterte manglene ved reparasjon eller ved utveksling av den skadede delen eller produktet for en ny. Basert på kjøperens avtale, har selgeren rett til å bytte ut de mangelfulle varene for et fullt kompatibelt gods med samme eller bedre tekniske egenskaper. Selgeren har rett til å velge formen for prosedyrene for garantikrav beskrevet i dette avsnittet.

Selger skal gjøre opp garantikravet innen 30 dager etter levering av mangelfulle varer, med mindre det er avtalt en lengre periode. Dagen da det reparerte eller byttede godset blir overlevert kjøperen, anses å være dagen for oppgjøret av garantikrav. Når selgeren ikke er i stand til å gjøre opp garantikravet innen den avtalte fristen på grunn av den spesifikke arten av varedefekten, skal han og kjøperen avtale en alternativ løsning. I tilfelle slik avtale ikke er inngått, er selger forpliktet til å gi kjøperen en økonomisk kompensasjon i form av refusjon.



#### SEVEN SPORT sro

Registrert kontor: Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Tsjekkia  
Hovedkvarter: Delnicka 957, 749 01 Vitkov, Tsjekkia  
Garanti og servicesenter: Cermenska 486, 749 01 Vitkov, Tsjekkia  
CRN: 26847264

MVA-ID: CZ26847264  
telefon: +420 556 300 970  
E-post: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
web: www.insportline.cz

---

**SK****INSPORTLINE sro**

Hovedkvarter, garanti og servicesenter: Elektrická 6471, 911 01 Trenčín, Slovakia

CRN: 36311723

MVA-ID: SK2020177082

telefon: +421 (0) 326 526 701  
E-post: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
web: www.insportline.sk

Dato for salg:

Stempel og underskrift av selger: