




ANVÄNDARHANDBOK - SV

20074 Liggande iSPORTline Delavan RMB



## INNEHÅLL

SÄKERHETS INSTRUKTIONER.....	3
VIKTIGA ANTECKNINGAR .....	4
DELARLISTA .....	5
DIAGRAM.....	7
HOPSÄTTNING .....	9
KONSOL .....	14
TRÄNINGSinSTRUKTIONER .....	14
FELSÖKNING .....	15
FÖRDELAR MED ÅTERVÄNDNING .....	15
UNDERHÅLL .....	16
FÖRVARING .....	16
VIKTIGT MEDDELANDE.....	16
MILJÖSKYDD .....	16
VILLKOR OCH VILLKOR FÖR GARANTI, GARANTIKRAV .....	16

## SÄKERHETS INSTRUKTIONER

- För att säkerställa bästa möjliga säkerhet för träningen, kontrollera den regelbundet på skador och slitna delar.
- Om du vidarebefordrar denna träningsperson till en annan person eller om du tillåter en annan person att använda den, se till att personen känner till innehållet och instruktionerna i dessa instruktioner.
- Endast en person ska använda träningen åt gången.
- Se till att alla skruvar, bultar och andra fogar är ordentligt åtdragna och sitter ordentligt före den första användningen.
- Ta bort alla vassa föremål runt träningen innan du börjar träna. Använd bara övningen för din träning om den fungerar felfritt.
- Alla trasiga, slitna eller defekta delar måste omedelbart bytas ut och / eller träningen får inte längre användas förrän den har underhållits och reparerats ordentligt.
- Föräldrar och andra tillsynspersoner bör vara medvetna om sitt ansvar på grund av situationer som kan uppstå för vilka träningen inte har utformats och som kan uppstå på grund av barns naturliga lekinstinkt och intresse för att experimentera.
- Om du tillåter barn att använda den här träningen måste du ta hänsyn till och bedöma deras mentala och fysiska tillstånd och utveckling och framför allt deras temperament. Barn ska använda träningen endast under övervakning av vuxna och instrueras om korrekt och korrekt användning av träningen. Träningen är inte en leksak.
- Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme runt träningen när du ställer in den.
- För att undvika eventuella olyckor, låt inte barn närma sig träningen utan tillsyn, eftersom de kan använda den på ett sätt som den inte är avsedd för på grund av deras naturliga lekinstinkt och intresse för att experimentera.
- Observera att felaktig och överdriven träning kan vara skadlig för din hälsa.
- Observera att spakar och andra justeringsmekanismer inte skjuter in i rörelseområdet under träningen.
- Se till att träningen står på ett stabilt sätt och att eventuella ojämnheter i golvet utjämnas när du ställer in tränaren.
- Ingen justerbar del får skjuta ut och begränsa användarens rörelse.
- Bär alltid lämpliga kläder och skor som är lämpliga för din träning på träningen. Kläderna måste utformas så att de inte fastnar i någon del av träningen under träningen på grund av sin form (till exempel längd). Var noga med att ha lämpliga skor som är lämpliga för träningen, stötta fötterna ordentligt och som är försedda med en halkfri sula.
- Var noga med att konsultera en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram. Han kan ge dig riktiga tips och råd med avseende på den individuella stressintensiteten för dig såväl som din träning och förnuftiga matvanor.
- Klass - HC för hemmabruk Max.
- viktgräns: 110 kg

**WARNING! Ett system för övervakning av hjärtfrekvensen kanske inte är korrekt. Överbelastning under träning kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Om du känner obehag, sluta omedelbart träningen!**

## VIKTIGA ANTECKNINGAR











- Montera träningsmaskinen enligt monteringsanvisningarna och se till att endast använda de konstruktionsdelar som medföljer träningsmaskinen och som är avsedda för den. Innan monteringen, se till att innehållet i leveransen är komplett genom att hänvisa till dellistan i monterings- och bruksanvisningen.
- Var noga med att placera träningen på en torr och jämn plats och alltid skydda den mot fukt. Om du vill skydda platsen särskilt mot tryckpunkter, föroreningar etc. rekommenderas att du placerar en lämplig, halksäker matta under träningen.
- Den allmänna regeln är att utövare och träningsredskap inte är några leksaker. Därför får de endast användas av korrekt informerade eller instruerade personer.
- Sluta träningen omedelbart vid yrsel, illamående, bröstsmärtor eller andra fysiska symtom. Om du är osäker, kontakta din läkare omedelbart.
- Barn, funktionshindrade och handikappade personer bör använda övningen endast under överinseende och i närvaro av en annan person som kan ge stöd och användbara instruktioner.
- Se till att dina kroppsdelar och andra personer aldrig är nära rörliga delar av träningen under dess användning.
- När du justerar de justerbara delarna, se till att de är rätt justerade och notera det markerade, maximala justeringsläget, till exempel för sadelstödet.
- Träna inte omedelbart efter måltiderna!

## DELAR LISTA


NEJ.	Beskrivning	Antal	NEJ.	Beskrivning	Antal
1	Huvudram - främre Huvudram	1	30	Handtag Skumgrepp $\varnothing 24 * \varnothing 30 * 450$ Pulssensor	2
2	- bak Främre styrstolpe	1	31	Tråd (L = 750 mm) Skruv ST4.2 * 20	2
3		1	32		2
4	Främre stabilisator	1	33	Kontakt $\Phi 12.1$	2
5	Bakre stabilisator	1	34	Styrskruv M8 * 45	2
6	Skjutrör	1	35		2
7	Bakre styret	1	36	Bågbricka $\Phi 8 \times \Phi 20 \times 2.0$	6
8	Rygg- / sittstöd	1	37	Bricka $\Phi 8 \times \Phi 16 \times 1.5$	13
9	Fyrkantig ändkåpa 60x30x1,5 Sits	1	38	Mutter M8	2
10		1	39	Skjutskydd	2
11	Ryggstöd	1	40	Fyrkantig ändkåpa 80x40x2.0 Skruv	2
12	Skruv M6 * 15	4	41	ST4.2 * 12	4
13	Stor bricka $\varnothing 6 * \varnothing 18 * 1,5$ Skruv	8	42	Kabel L = 1200 mm	1
14	M6 * 45	4	43	Skruv M8 * 50	4
15	Bussning	2	44	Skruv M8 * 15	10
16	Låsring $\varnothing 11 * \varnothing 13. * 1.0$	2	45	Mutter M10 * B5	5
17	Plastbussning	2	46	Justeringsfot	5
18	Axel $\Phi 26 * 41$	1	47	Bakre / främre stabilisatorstoppsbricka $\varnothing 8$	4
19	Begränsat block	1	48	* $\varnothing 20 * 2.0$	4
20	Dekorationsöverdrag	1	49	Skruv M8 * 20	4
21	Skruv M5 * 15	2	50	Skruv $\Phi 8 * 31$ ; M6 * 15	2
22	Crash Pad	1	51	Lager 608	4
23	Skruv ST4.2 * 15	1	52	Transporthjul	2
24	Bromshandtag	1	53	Vänster fotpedal	1
25	Skruv M6 * 15	1	54	Höger fotpedal	1
26	Skruv m6 * 25	2	55	Pulssensor med ledning (L = 1800 mm)	1
27	Skruv m6 * 25	1	56	Sensorförlängningstråd L = 1400mm skumgrepp	1
28	Vår $\varnothing 10 * 55 * \varnothing 1,5$	1	57	$\varnothing 27 * \varnothing 33 * 410$	2
29	Skruv M6	4	58	Rund ändkeps	2
59	Trösta	1	78	Lager 6003-2Z	2
60	Skruv M5 * 10	4	79	Remskiva med vevskruv M6 *	1
61	Spännkontroll	1	80	15	4
62	Spänningskabel L = 1400	1	81	Bricka $\Phi 6$	6
63	Bricka $\Phi 5 \times \Phi 15 \times 1.0$	1	82	Skruv M6	4


64	Skruv M5 * 35	1	83	Bälte PJ440	1
65	Skruv M6 * 12	2	84	Svänghjul	1
66	Flaskhållare	1	85	Mutter M10 * 1,0 * 6	2
67	Skruv ST4.8 * 15	2	86	Skruv med ögla M6x36 U-formad	2
68	Vevskydd	2	87	packning	2
69	Mutter M10 * 1,25 * 9	2	88	Skruv M8 * 18	1
70	Vänster vev	1	89	Tomgångsfäste	1
71	Höger vev	1	90	Tomgångshjul	1
72	Vänster bakre kedjekåpa Höger	1	91	Mutter M8	2
73	bakre kedjekåpan Skruv $\Phi 8 * 32$	1	92	Blok	2
74		2	93	Skruv ST4.2 * 20	8
75	Skruv ST4.2 * 25	7	94	Skruv ST2.9 * 16	2
76	Axelring $\Phi 17 \times 1,0$	2	95	Vår	1
77	Bricka $\Phi 17$	1			

#### ANSLUTNINGSMATERIAL

		
35. Skruv M8x45 - 2 st	36. Bricka $\Phi 8 \times \Phi 20 \times 2,0$ - 2 st	38. Mutter M8 S13 - 2 st
		
43. Skruv M8x50 - 4 st	37. Bricka $\Phi 8 \times \Phi 16 \times 1,5$ - 6 st	13. Bricka $\Phi 6$ - 4 st
		
14. Skruv M6 * 45 - 4 st	Insexnyckel S6 - 1 st	Multifunktionell skruvmejsel - 1 st
		
Insexnyckel S5 - 1 st		

DIAGRAM







## HOPSÄTTNING

### STEG 1


Fäst utjämningsfötterna (46) på den främre och bakre stabilisatorn (4 och 5)

Ta bort de 4 skruvarna (49), de 4 brickorna (48) från den främre och bakre stabilisatorn (4 och 5)

Fäst den bakre stabilisatorn (5) på den bakre ramen (2) med 2 skruvar (49), 2 brickor (48). Dra åt med insexnyckel S6.

Fäst den främre stabilisatorn (4) på den främre ramen (1) med 2 skruvar (49), 2 brickor (48). Dra åt med insexnyckel S6.

Fäst nivelleringsfoten (46) på den bakre ramen (2) medurs.




## STEG 2

Ta bort de 8 skruvarna (44), 4 brickor (36), 4 brickor (37) från den bakre ramen.

Anslut kablarna (55) från den främre ramen (1) till kabeln (42) från den bakre ramen (2).

Anslut den främre ramen (1) och den bakre ramen (2) med de 8 skruvarna (44), 4 brickor (36), 4 brickor (37) som du tog bort från den bakre ramen.




## STEG 3

Ta bort de 2 bultarna (26) från bromshållaren (25), fäst bromsen (24) och fäst med skruvarna (26).

Fäst sadel- och ryggstödet (8) på den bakre ramen (2) med de fyra brickorna (37), 4 skruvar (43) som du tog bort.

Ta bort de 4 skruvarna (41) från glidskenan (6).


Fäst glidstångskåpan (39) på glidstången (6) med 2 skruvar (41).



**STEG 4**


Fäst sätet (10) på sätet och ryggstödet (8) med de 4 skruvarna (12) och de fyra brickorna (13) borttagna från sätet (10).

Fäst ryggstödet (11) på sätet och ryggstödet (8) med de 4 skruvarna (14) och de 4 brickorna (13) som har tagits bort från ryggstödet (11).




## STEG 5

Fäst det bakre styret (7) på sätet och ryggstödet (8) med de två skruvarna (35), 2 brickor (37) och 2 muttrar (38). Anslut kabeln (42) från den bakre ramen (2) till pulssensorkabeln (31) från det bakre styret (7).



## STEG 6

Ta bort de två skruvarna (44) på de två brickorna (37) från den främre ramen (1). Fäst den främre styrstolpen (3) på den främre ramen (1) med 2 skruvar (44) och 2 brickor (37).




## STEG 7

### 1. Konsolfäste

Ta bort de fyra skruvarna från konsolen (59).

Fäst kabeln från spännkontrollratten (61) till kabelkroken för lastjustering. Anslut sensorkablarna (56) och pulsen (55) från den främre ramen (1) till kablarna från den främre ramen (59). Sätt i överflödiga kablar i ramen (1).

Fäst fästet (59) på den främre ramen (1) med 4 skruvar (60).




### 2. Pedalfäste

Fäst vänster pedal (53) till vänster vev (70). Skruva in pedalen moturs. Fäst höger pedal (54) till höger vev (71).

Skruva in pedalen medurs.

## STEG 8

Fäst flaskhållaren (66) med två skruvar (67).



## TRÖSTA



### KNAPPAR

LÄGE	Tryck för att ändra den visade informationen eller bekräfta
ÅTERHÄMTNING	Utanför träningen används knappen för att returnera eller avsluta inställningar. Ökar
UPP	värdet i inställningen
NER	Inställningen minskar värdet i visningsläge
ÅTERSTÄLLA	återställs värdena

### FUNGERA

FÖRHÅLLNING FÖR FART / KROPP	Visa aktuell hastighet 0,0–99,9 km / h eller mil / h. Visa aktuell
TID / BMI	träningstid 0–99: 59 min: sek Visa aktuell sträcka 0,00 - 9,99 km
AVSTAND / BMR	eller mil
KALORIER / TEMPERATUR Visa nuvarande förbrända kalorier 0,0 - 9,99 - 99,9 kcal PULS	
	Håll pulsdetektorns display 40 - 240 slag per minut Om displayen visar P om pulssignalen inte detekteras på 60 sekunder. Tryck på UPP / NER för att starta testet igen.

### PULSÅTERVINNING:

Fysisk konditionstest. Tryck på RECOVERY / UP-knappen. Displayen börjar räkna ner från 1 min. Håll pulsgivarna. Resultaten från F1 till F6 visas. F1 är det bästa resultatet.

**SKANNA:** Visar data var fjärde sekund automatiskt.

**BATTERI:** Om displayen är svårläst, byt ut AAA-batteriet.

## TRÄNINGSANVISNINGAR

En framgångsrik träning börjar med uppvärmningsövningar och slutar med nedkylningsövningar (avkopplande). Uppvärmningsövningarna bör göra din kropp redo för huvudträningen. Nedkylningsfasen ska skydda dina muskler från skador och kramp. Gör uppvärmnings- och nedkylningsövningar som visas i diagrammet nedan.



### Röra vid tårna

Böj långsamt ryggen från höfterna. Håll ryggen och armarna avslappnade medan du sträcker dig nedåt till tårna. Gör det så långt du kan och håll positionen i 15 sekunder. Böj knäna något.



### Lår

Luta dig mot en vägg med en hand. Nå ner och bakom dig. Lyft upp din högra eller vänstra fot till skinkan så högt som möjligt. Håll i 30 sekunder och upprepa två gånger för varje ben.



### Hamstring sträckt

Sitt och sträck ut ditt högra ben. Vila sålen på din vänstra fot mot insidan av din högra hårt. Sträck ut din högra arm längs ditt högra ben så långt du kan. Håll i 15 sekunder och slappna av. Upprepa allt med vänster ben och vänster arm.



### Insidan av överläret

Sitt på golvet och lägg fötterna ihop. Knä pekas utåt. Dra fötterna så nära ljumsken som möjligt. Tryck knäna försiktigt nedåt. Behåll denna position i 30-40 sekunder om möjligt.



### Kalvar och akillessena

Luta dig mot en vägg med ditt vänstra ben framför det högra och armarna framåt. Sträck ut ditt högra ben och håll din vänstra fot på golvet. Böj ditt vänstra ben och luta dig framåt genom att flytta din högra höft i väggens riktning. Håll i 30-40 sekunder. Håll ditt ben sträckt och upprepa träningen med andra ben.

## FELSÖKNING

Fel	Lösning
Liggande är inte stabil Data visas inte	Stabilisera med stabiliserande fötter
	1. Kontrollera kabelanslutningen
	2. Kontrollera batteriets status
	3. Byt ut batterierna
Ingen puls upptäcktes	1. Se till att kablarna är ordentligt anslutna
	2. Håll alltid handtagen med båda händerna
	3. Tryck in plattorna för mycket. Dra åt
Liggande knä	skruvarna

## FÖRDELAR MED ÅTERVÄNDNING

Recumbents är ett utmärkt val när det gäller att stabilisera ryggryggens rygg, när du lutar dig tillbaka medan du tränar på motionscykeln, böjer du dig framåt. Liggande stöder därför bättre kroppshållning.

Liggande är också mer gynnsamma för dina leder. Baksidan av ryggen läggs på en stor, stabil sadel och dina knän och anklar är skyddade från eventuella skador.

Att sadeln är större är ofta den största skillnaden jämfört med klassisk träningscykel. Bara bekvämligheten med att sitta är skillnaden som alla som upplever denna typ av motionscykel kommer att känna.

Liggande är också ett bra alternativ för de flesta med neurologiska störningar. Om din rygg eller leder lider av reumatoid artrit kan liggande vara den bästa lösningen för dig på grund av din kropps viktfördelning.

## UNDERHÅLL

- Rengör med en mjuk trasa och ett icke-aggressivt rengöringsmedel.
- Använd inte aggressiva rengöringsmedel.
- Torka bara av de elektriska delarna med en trasa. Undvik kontakt med vatten.

## LAGRING

Förvara liggande i en ren och torr miljö. Se till att strömbrytaren är avstängd och att motionscykeln inte är ansluten till eluttaget.

## VIKTIGT MEDDELANDE

- Denna motionscykel levereras med vanliga säkerhetsbestämmelser och är endast lämplig för hemmabruk. All annan användning är förbjuden och kan vara farlig för användarna. Vi ansvarar inte för skador orsakade av felaktig och förbjuden användning av maskinen.
- Rådgör med din läkare innan du börjar träna på motionscykeln. Din läkare bör utvärdera om du är fysiskt lämplig att använda maskinen och hur mycket ansträngning du kan genomgå. Felaktig träning eller byte av kroppen kan skada din hälsa.
- Läs noga följande tips och övningar. Om du upplever smärta, illamående, andning eller andra hälsoproblem under träningen, sluta omedelbart träningen. Om smärtan kvarstår, kontakta din läkare omedelbart.
- Denna motionscykel är inte lämplig som ett professionellt eller medicinskt syfte. Det kan inte heller användas för läkning.
- Pulsmätaren är inte medicinsk. Den ger endast ungefärlig information om din genomsnittliga hjärtfrekvens och föreslagen puls är inte medicinskt bindande. Ackumulerade data kanske inte alltid är korrekta om okontrollerbara mänskliga och miljömässiga faktorer.

## MILJÖSKYDD

Efter att produktens livslängd har löpt ut eller om en eventuell reparation är oekonomisk, kasta den enligt lokala lagar och miljövänligt i närmaste skrotverk.

Genom korrekt bortskaflande skyddar du miljön och de naturliga källorna. Dessutom kan du hjälpa till att skydda människors hälsa. Om du inte är säker på att du bortskaflar rätt, be lokala myndigheter att undvika lagöverträdelse eller sanktioner.

Lägg inte batterierna bland hushållsavfall utan lämna in dem till återvinningsplatsen.

## VILLKOR OCH VILLKOR FÖR GARANTI, GARANTIKRAV

### Allmänna garantivillkor och definition av villkor

Alla garantivillkor som anges nedan avgör förfarandet för garantitäckning och garantianspråk. Garantivillkor och garantikrav regleras av lag nr 89/2012 Coll. Civillagen och lag nr 634/1992 Coll., Konsumentskydd, med ändringar, även i fall som inte specificeras av dessa garantiregler.

Säljaren är SEVEN SPORT sro med sitt säte på Borivojova Street 35/878, Prag 13000, företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid regiondomstolen i Prag, avsnitt C, infoga nr 116888.

Enligt gällande lagliga regler beror det på om köparen är slutkund eller inte.



"Köparen som är slutkund" eller helt enkelt "slutkund" är den juridiska enhet som inte slutar och genomför avtalet för att driva eller främja sin egen handel eller affärsverksamhet.

"Köparen som inte är slutkund" är en affärsman som köper varor eller använder tjänster i syfte att använda varorna eller tjänsterna för sin egen affärsverksamhet. Köparen överensstämmer med det allmänna köpeavtalet och affärsvillkoren.

Dessa garantivillkor och garantikrav är en integrerad del av varje köpeavtal som görs mellan säljaren och köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, om inte annat anges i köpeavtalet, i ändringen av detta avtal eller i ett annat skriftligt avtal.

### **Garantivillkor**

#### Garantiperiod

Säljaren ger köparen 24 månaders garanti för varukvalitet, såvida inte annat anges i garantiintyget, fakturan, leveransbrev eller andra dokument relaterade till varorna. Den lagliga garantiperioden som tillhandahålls konsumenten påverkas inte.

Genom garantin för varukvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid ska vara lämpliga för regelbunden eller kontraktsanvändning och att varorna ska bibehålla sina vanliga eller avtalade funktioner.

#### **Garantin täcker inte fel som härrör från (om tillämpligt):**

- Användarens fel, det vill säga produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete, felaktig montering, otillräcklig införande av sadelstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevar
- Felaktigt underhåll
- Mekaniska skador
- Regelbunden användning (t.ex. slitage på gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, fogar etc.) Oundviklig händelse,
- naturkatastrof
- Justeringar gjorda av okvalificerad person
- Felaktigt underhåll, felaktig placering, skador orsakade av låg eller hög temperatur, vatten, olämpligt tryck, stötar, avsiktliga förändringar i design eller konstruktion etc.

#### **Garantikravförfarande**

Köparen är skyldig att kontrollera de varor som levereras av säljaren omedelbart efter att ha tagit ansvaret för varorna och dess skador, dvs. omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera varorna så att han upptäcker alla defekter som kan upptäckas med sådan kontroll.

När du gör ett garantikrav är köparen skyldig, på säljarens begäran, att bevisa köpet och giltigheten av fordran genom fakturan eller leveransfakturan som inkluderar produktens serienummer, eller så småningom av dokumenten utan serienumret. Om köparen inte bevisar giltigheten av garantikravet med dessa dokument har säljaren rätt att avslå garantikravet.

Om köparen meddelar ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte uppfylldes eller i händelse av att fel rapporteras av misstag etc.), kan säljaren kräva ersättning för alla kostnader som uppstår till följd av reparationen. Kostnaden ska beräknas enligt giltig prislista för tjänster och transportkostnader.

Om säljaren upptäcker (genom att testa) att produkten inte är skadad accepteras inte garantikravet. Säljaren förbehåller sig rätten att kräva ersättning för kostnader som uppstår till följd av falskt garantianspråk.

Om köparen gör anspråk på varorna som lagligen täcks av garantin från säljaren, ska säljaren åtgärda de rapporterade bristerna genom reparation eller genom byte av den skadade delen eller produkten mot en ny. Baserat på köparens överenskommelse har säljaren rätt att byta ut de defekterade varorna mot ett helt kompatibelt gods med samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren har rätt att välja formen på de garantiprövningsförfaranden som beskrivs i detta stycke.

Säljaren ska reglera garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, såvida inte en längre period har avtalats. Dagen när de reparerade eller utbytta varorna är

överlämnas till köparen anses vara dagen för avräkningen av garantikravet. När säljaren inte kan reglera garantianspråket inom den överenskomna perioden på grund av varufelens specifika karaktär, ska han och köparen komma överens om en alternativ lösning. Om ett sådant avtal inte görs är säljaren skyldig att ge köparen en ekonomisk ersättning i form av återbetalning.



**SEVEN SPORT s.r.o.**

Registered Office: Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Czech Republic  
Headquarters: Delnicka 957, 749 01 Vitkov, Czech Republic  
Warranty & Service Centre: Cermenska 486, 749 01 Vitkov, Czech Republic  
CRN: 26847264  
VAT ID: CZ26847264  
Phone: +420 556 300 970  
E-mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
Web: www.insportline.cz

---

**SK**

**INSPORTLINE s.r.o.**

Headquarters, Warranty & Service centre: Elektricka 6471, 911 01 Trencin, Slovakia  
CRN: 36311723  
VAT ID: SK2020177082  
Phone: +421(0)326 526 701  
E-mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
Web: www.insportline.sk

Date of Sale:

Stamp and Signature of Seller: